



**Anleitung – kontaktlos bezahlen**

# Schritt #1


- ✓ Drücken Sie auf die Taste « **Zahlen und Starten** »



# Schritt #2

- ✓ Mit Hilfe der Taste « + » und « - » den gewünschten Betrag auswählen



- ✓ Um einen bestehenden Code zu benutzen, drücken Sie auf die Taste 
- ✓ Um den gewünschten Betrag zu bezahlen, drücken Sie auf « **OK** »

# Schritt #3

- ✓ Um die Ladung zu sichern geben Sie einen beliebigen Code mit Minimum 4 Ziffern ein, und drücken Sie danach auf « **OK** »

A screenshot of the greenimotion payment interface. At the top left, there are logos for MasterCard paypass Ready and VISA payWave READY. At the top right, there is a green battery icon, the greenimotion logo, and the website address www.evpass.ch. The main text reads: "Sichern Sie dir Ladung mit Hilfe eines Codes anhand der numerischen Tastatur. Dieser Code wird verlangt um die Ladung zu stoppen, oder, sollte Ihr Guthaben noch nicht aufgebraucht sein, um die Ladung neu zu starten." Below this text is a white rectangular input field. Underneath the input field, it says "Mindestens 4 Zahlen". At the bottom left, there is a white button with the text "Abbrechen" in orange. At the bottom right, there is a white button with a red circle containing a white 'X' and the text "Löschen" below it.

# Schritt #4

- ✓ Sobald auf dem Bildschirm « **Karte einsetzen** » erscheint



- ✓ Halten Sie Ihre kontaktlose Karte auf den Leser, wie rechts im Bilde mit den roten Pfeile angezeigt



# Schritt #5

- ✓ Die kontaktlose Karte wird gelesen
- ✓ Die Zahlung kann einige Sekunden in Anspruch nehmen



# Schritt #6

- ✓ Sobald auf dem Bildschirm « **Zahlung OK** » erscheint



- ✓ Können Sie den gewünschten Stecker auswählen und Laden

# Haben Sie noch Fragen?

---



- ✓ +41 21 544 04 44
- ✓ [info@greenmotion.ch](mailto:info@greenmotion.ch)

